

Het laten gelijklopen van een westminster Junghans (door middel van een regelsleuteltje)

Dit uurwerk is in het atelier afgesteld zodat het juist (=gelijk) loopt.

Bij u thuis kan het uurwerk een kleine afwijking hebben. Dit kan veroorzaakt zijn door het transport, een andere vochtigheid of temperatuur of een andere opstelling van de klok.

Het regelen van de snelheid van uw klok kan u zeer eenvoudig zelf ajusteren.

Uw klok is voorzien van de ingenieuze slingerregeling.

De snelheid van de slinger (en dus ook van de wijzers) regelt u met een klein regelsleuteltje dat past op een vierkant asje boven de '12' op de wijzerplaat.

Gaat uw klok te snel: naar links draaien

Gaat uw klok te langzaam: naar rechts draaien

Begin met een kleine draaiing (180o), dat is meestal al genoeg. Blijkt echter, na een paar dagen, dat uw klok nog niet gelijk loopt, herhaal dan bovenstaande handeling. Draai eventueel iets minder of meer. Of draai terug als u teveel geregeld hebt.

Dit herhalen totdat uw klok gelijkloopt.

Belangrijke tip:

Een goed opgewonden veer heeft een gunstig effect op het gelijklopen. Windt daarom uw klok ieder week op tot het einde van de veer. Zet uw klok ook iedere week gelijk. Immers een afwijking van 20 seconden per dag, geeft 10 minuten afwijking per maand.

Uw klok zal altijd een waarneembare afwijking vertonen. In het huidige Quarz-tijdperk is dat door iedereen waar te nemen, vroeger niet.