



## Regelen van het slagwerk "met sterrad" met of zonder dubbel slagwerk.

Er zijn vele soorten slagwerken. De ene is al betrouwbaarder dan de andere. Het kan soms nodig zijn om het slagwerk weer juist te zetten met de wijzers (synchroniseren), bijvoorbeeld als de klok 10 keer slaat om 3 uur.

Indien het aantal slagen niet overeen komt met de wijzers, redeneert u:

### **- de slag is juist, maar de wijzers staan verkeerd -**

Dus andersom dan dat u normaal zou doen.

Bij uw klok kunt u de slagen niet corrigeren. Het enige wat u kunt doen is draaien aan de wijzers.

Hoe synchroniseert u de wijzers en het slagwerk:

U laat de klok op de normale wijze slaan door de MINUUTWIJZER vooruit te draaien.

Vervolgens draait u de UURWIJZER naar het uur dat net geslagen is.

De wijzers staan nu weer gelijk met de slag en ook andersom: de slag is weer gelijk met de wijzers!

Zet nu de klok gelijk met de MINUUTWIJZER en laat de klok telkens slaan.

Dan nog dit:

Bij een klok met datum-aanduiding zal de uurwijzer de datum verzetten rond 12 uur 's nachts en niet overdag. Aan de uurwijzer is niet te zien of de wijzer op dag of nacht staat. Dit kan alleen vastgesteld worden door de UURWIJZER 12 of 24 uur verder te draaien. Als de datum overdag verzet wordt, moet de uurwijzer 12 uur verder gedraaid worden.

De datum zelf is te verzetten door het datumvenster